



# HR-07 DUO Type H

## Vue éclatée



## Composants



Pièces	Nombre
❶ HR-07-Duo-Type H	2
❷ Pad thermique 0.5mm	4

## Installation

Important! Avant de procéder à l'installation, vérifier la dernière mise à jour de ce manuel d'installation sur le site: [www.thermalright.com](http://www.thermalright.com)

### Etape 1: Pad thermique

Enlever les protections des adhésifs des pads thermiques.

### Etape 2: Application des pads

Coller les pads thermiques de chaque côté des modules mémoire.

### Etape 3: Installation du dissipateur

Faire passer les modules mémoire entre les plaquettes de contact du dissipateur.

### Etape 4: Installation (1 module)

Placer le module mémoire dans le slot mémoire de la carte mère. Installation terminée.

### Etape 5: Installation (2 modules)

Répéter l'étape 4 pour le deuxième module mémoire en le plaçant sur le 3ème slot de la carte mère, pour le mode dual channel.

### Etape 6: Installation (4 modules)

Pour ce type d'installation, il est nécessaire d'utiliser un kit HR-07 Duo Type H et un kit HR-07 Duo Type L. Il suffit d'alterner leur position sur les slots mémoire de la carte mère.

